

## NÁVOD K POUŽITÍ - Kladka model 2022 – typ s maximální bezpečností

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dostává se k Vám materiál, který je definován jako výcviková pomůcka pro psy. Kladka odpovídá dlouhodobým nejnovějším poznatkům o bezpečném běhání psů. Dodržujte prosím níže uvedené zásady a rady.

Pokud nemusíte, nezdržujte se v blízkosti kladky. Kladka je velmi bezpečná v případě, že bude opravdu silně utažená (v ruce je to málo, utahuje se nejméně na 5Nm) a pokud použijete délku hrotu odpovídající terénu.

Hroty utahujte vždy !!!dvěma klíči a opravdu pevně!!!

### DŮLEŽITÉ RADY

- 1) Kladku zatlačujte do země prostřednictvím horního stojícího dílu, vytahujte stejně, nebo za spodní díl. Nikdy kladku nezatloukejte, mohou se ve vůlích vymezit ložiska a kladka jde potom ztuha. Pokud by se tak stalo, chytněte kladku za střed a kladivem udeřte 1x na spodní nebo vrchní část, podle toho, kam se ložiska vymezila. Kladky jsou zpracovány s přesností na setiny milimetrů. Nejlépe je kladky předvrtávat, vrták je součástí balení.
- 2) Netlačte na vnitřní točivou část kladky.
- 3) Používejte vhodnou délku hrotů 35cm podle tuhosti podkladu. Doporučuji hroty předvrtávat AKU vrtačkou vrtákem 8mm/400mm. Hroty jsou volitelné příslušenství a lze je doobjednat. Variantu pro hlubší sníh lze řešit individuálně.
- 4) Kladka je vyrobená z velmi kvalitních materiálů. Povrchové úpravy (eloxování, galvanické zinkování) mají zvýšenou odolnost, ale nejsou odolné vůči hrubému zacházení.
- 5) Případné šrámy nemají vliv na funkčnost kladky.
- 6) Používejte trapez, který má dobrý náběh na konci, aby nedocházelo ke zbytečným rázům. Přestože má kladka dvě velká ložiska (37mm), může to zkracovat jejich životnost.
- 7) Kladku přepravujte vždy v přepravním kufru, před uložením ji očistěte od hrubých nečistot. Před uložením mezi akcemi, kufr ponechte otevřený k případnému vyschnutí a kladky vlhkým hadrem dobře otřete a očistěte. Vždy nechte kufr řádně vyschnout před uzavřením. Kufr je vodotěsný, takže vlhkost nemá kam uniknout.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Čištění provádějte otřením měkkým vlhkým hadříkem. (1ks je součástí balení)
- 2) K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
- 3) Kladku nechte po akci oschnout.
- 4) Nakonzervujte závit na kladce i hrotech, nečistoty otřete.
- 5) Podkládejte při manipulaci vždy pod kladky měkkou podložku, aby nedošlo ke zbytečnému poškrábání částí.
- 6) Při případném rozebírání a sestavování dejte pozor na přesné polohy podložek.
- 7) Nezapomeňte vždy opravdu silně utáhnout, nejlépe ve svěráku. Utahujte momentovým klíčem na minimálně 5Nm.

**DŮLEŽITÉ:** Kladku nikdy neponořujte do vody. Kladka je voděodolná, ale není vodotěsná.

Přejeme hodně krásných a bezpečných chviliek při aktivitách s Vašimi miláčky.

Václav Holoch